

# SAYISAL TELEFON SANTRALI PRATİK KULLANIM KILAVUZU

- Dış Hat Alma** ————— **9** —————
- İç Hat Görüşmesi** ————— İç hat numarası. —————
- İşaretili Arama Yapma** ————— **7 9 0** + dış hat numarası —————
- Çağrı Aktarma/Bilgi Alma** ————— **↓** +aktaracağınız numara, kapatın. Hatta geri dönmek için **↓**. —————
- Dış Hat Tekrar Arama** ————— **6 0** —————
- Seçerek Dış Hat Alma** ————— Dış hat erişim kodu.(Örneğin **1 2 0 7** 1207 erişim kodlu dış hattı alır ).
- Çağrı Yakalama** ————— **8 2** + çalan abonenin numarası. —————
- İç/Dış Hat Sıraya Girme** ————— Meşgul sesi alırken **8 1** İptali için: **8 1** —————
- Çağrı Yönlendirme** ————— **8 5** + bulunacağınız numara. İptali için: **8 5** , kapatın. —————
- Yanıtızsız Çağrı Yönlendirme** ————— **8 6 6** + bulunacağınız numara. İptali için: **8 6 6** , kapatın. —————
- Meşgul Aboneyi Kulaktan Uyarma** ————— Meşgul sesi alırken **9** —————
- Rahatsız Edilmeme** ————— **8 3 1** İptali için: **8 3 0** —————

- : Yetkili Abone  
**↓** : Çatalaltı Düğmesine Kısa Süreli Basıp Bırakma İşlemi

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN KULLANIM KILAVUZU'NA BAKINIZ  
İstanbul [0-212] 288 31 00 Ankara [0-312] 441 38 38 İzmir [0-232] 445 55 55  
www.karel.com.tr e-mail: musterihizmetleri@karel.com.tr

- Araya Girme** ————— • Meşgul sesi alırken, **0** , varsa arkanızdaki hattı aktarmadan geri dönmek için **↓**
- Ortak Hafızadan arama** ————— • **3** + ( **0 0 0** - **9 9 9** ) arası ortak hafıza numarası. —————
- Özel Hafızaya Numara Girme** ————— **8 4** + ( **1** - **9** ) arası hafıza numarası, dış hat numarası, kapatın. —————
- Özel Hafızadan Arama** ————— • **6** + ( **1** - **9** ) arası özel hafıza numarası. —————
- Telefona Şifre Girme** ————— **8 3 6** + **x x x x** (0000-9999 arası 4 rakamlı şifre). —————
- Telefonu Kilitleme** ————— **8 3 7** +şifreniz + **1** , İptal: **8 3 7** +şifreniz+ **0** —————
- Alarm** ————— **8 3 8 0** + uyarılmak istediğiniz saat (00-23) ve dakika (00-59). —————
- Kapı Açma** ————— **1 0 0** + kapı numarası (1,2) —————
- Otomatik Arama** ————— • **7 7 0** ; Özel hafızadan otomatik aramak için **7 7** + ( **1** - **9** ) arası hafıza numarası.
- Hat Park Etme** ————— **↓** **4** . Hattı geri almak için **4 4** . Başkab irt elefondang erialmak için **4 5** + Park edilen iç hat numarası / dış hat erişim kodu.
- Konferans** ————— İç hattı dahil etmek: **↓** **5** iç hat numarası, **↓** . Dış hatta iken başka dış hattı dahil etmek: **↓** **5 9** ikinci hatla görüşmeye geçilir. **↓**

- : Yetkili Abone  
**↓** : Çatalaltı Düğmesine Kısa Süreli Basıp Bırakma İşlemi

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN KULLANIM KILAVUZU'NA BAKINIZ  
İstanbul [0-212] 288 31 00 Ankara [0-312] 441 38 38 İzmir [0-232] 445 55 55  
www.karel.com.tr e-mail: musterihizmetleri@karel.com.tr V004