

KAREL

KAREL MS224 KAREL MS128 KAREL MS48 SKAREL MS38S ELEKTRONİK TELEFON SANTRALLARI PRATİK KULLANIM KILAVUZU

- Dış Hat Alma **9** _____
- İç Hat Görüşmesi _____ İç hat numarası. _____
- İşaretili Arama Yapma **7 9 0** + dış hat numarası _____
- Çağrı Aktarma/ Bilgi Alma **U** +aktaracağınız numara, kapatın. Hatta geri dönmek için **U** _____
- Dış Hat Tekrar Arama _____ Dış hatta meşgul sesi alırken, **# 6 0** _____
- Seçerek Dış Hat Alma **7** +dış hat erişim kodu. (Örneğin **7 0 1 01** erişim kodlu dış hattı alır.) _____
- Çağrı Yakalama **8 2** + çalan abonenin numarası. _____
- İç/Dış Hat Sıraya Girme _____ Meşgul sesi alırken **8 1** İptali için: **8 1** _____
- Çağrı Yönlendirme **8 5** + bulunacağınız numara. İptali için: **8 5** . kapatın. _____
- Yanıtız Çağrı Yönlendirme **8 6**+ bulunacağınız numara. İptali için: **8 6** . kapatın. _____
- Rahatsız Edilmeme **8 3 1** İptali için: **8 3 0** _____
- Meşgul Aboneyi Uyarma _____ Meşgul sesi alırken, **1** . bekleyin. _____
- Araya Girme _____ Meşgul sesi alırken, **0** .varsa arkanızdaki hattı aktarmadan geri dönmek için **U**

• : Yetkili abone

U : Çatalaltı Düğmesine Kısa
Sürelili Basıp Bırakma İşlemi

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN KULLANIM KILAVUZU'NA BAKINIZ
İstanbul [0-212] 288 31 00 Ankara [0-312] 441 38 38 İzmir [0-232] 445 55 55
www.karel.com.tr e-mail: musteri.hizmetleri@karel.com.tr

- Ortak Hafızadan Arama **5**+(**0 0-9 9**) arası ortak hafıza numarası. _____
- Özel Hafızaya Numara Girme **8 4**+(**1-9**) arası hafıza numarası, dış hat numarası, kapatın. _____
- Özel Hafızadan Arama **6**+(**1-9**) arası hafıza numarası. _____
- Telefona Şifre Girme **8 3 6**+ **X X X** (000-250 arası 3 rakamlı şifre). _____
- Telefonu Kilitleme **8 3 7**+şifreniz.+ **1**İptal: **8 3 7**+şifreniz+ **0** _____
- Diyafon Görüşmesi **1 0** (6/18'den büyük kapasitelerde **1 1 0**) _____
- Alarm **8 3 8 7**+ uyarılmak istediğiniz saat (00-23) ve dakika (00-59). _____
- Çağrı Cihazı Aktiflemek için: **7 4 1** İptali için: **7 4 0** _____
- Otomatik Arama **7 7 0**; Özel hafızadan otomatik aramak için **7 7**+(**1-9**) arası hafıza numarası. _____
- Anons **8 6 7**+ iç hat numarası. Genel anons **8 6 6** _____
(sadece handsfree telefonlara)
Grup anonsu **8 6 5**+ gruptaki bir iç hat numarası. _____
- Hat Park Etme **U** LT telefonlar ve (operatör için **3**). Hattı geri almak için **4**
- Konferans İçhattıdahiletmek: **U 5**, iç hat numarası. **U**. Dış hatta iken başka dış hattı dahil etmek : **U 4** (operatör için **3**) ikinci hat ile görüşmeye geçin. **U 9**

• : Yetkili abone

U : Çatalaltı Düğmesine Kısa
Sürelili Basıp Bırakma İşlemi

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN KULLANIM KILAVUZU'NA BAKINIZ
İstanbul [0-212] 288 31 00 Ankara [0-312] 441 38 38 İzmir [0-232] 445 55 55
www.karel.com.tr e-mail: musteri.hizmetleri@karel.com.tr