





IPG 203 KULLANIM KILAVUZU

ARAMA YAPMA

1. **Ön arama:** telefon numarasını girin ve ahizeyi kaldırın.
2. **Doğrudan arama:** ahizeyi kaldırın ve telefon numarasını girin.
3. **Eller serbest:** telefon numarasını girin ve “” tuşuna basın veya tersini yapın.
4. **Kulaklık:** telefon numarasını girin ve “” tuşuna basın veya tersini yapın.
5. **Atanan hat:** hat tuşuna basın, telefon numarasını girin ve çevir tuşuna basın.

ÇAĞRIYA CEVAP VERME

1. **Ahize ile:** Ahizeyi kaldırın.
2. **Kulaklıkla:** “” öğesine basın.
3. **Eller Serbest modu için:** “” öğesine basın.

ARAMA BEKLETME

1. “Beklet” tuşuna basın, arayan beklemeye alınır.
2. Aramayı geri almak için “Devam et” tuşuna basın.

Not: Birden fazla etkin aramada, “” gezinme tuşlarıyla istenen aramayı seçin ve bekletmek veya devam ettirmek için ilgili yazılım tuşunu kullanın.

ÜÇ TARAFLI KONFERANS

1. Aramadayken konferans tuşuna basın, 1. arayan beklemeye alınır.
2. Ardından 2. numarayı arayın.

2. arama bařlandıktan sonra, konferansı ayarlamak için Konf seçenek tuřuna basın.

ÇAĐRI AKTARMA

Akıllı (Katılımlı) Aktarma:

1. Devam eden görüşme sırasında Transfer (XFER) tuřuna basın, arama beklemeye alınır.
2. İkinci telefon numarasını çevirin.
3. Çađrı yanıtlandığında, işlemi tamamlamak için transfer (XFER) tuřuna basın.

Kör Aktarma:

1. Etkin görüşme sırasında Transfer (XFER) tuřuna basın, arama beklemeye alınacaktır.
2. Ardından 2. telefon numarasını girin ve Transfer (XFER) tuřuna basın.

ÇAĐRI YÖNLENDİR

1. Menü> Özellikler> Çađrı Yönlendir'e basın.
2. Hattı, yönlendirme türünü seçin, hedef numarayı ve durumu girin ve Tamam'ı seçin.
3. Telefon üzerinden yönlendirme 85 dahili numara # tuřlanır
4. Telefon üzerinden yönlendirme iptali 85 # tuřlanır

SECEREK AĐRI YAKALAMA

Bir abonenin telefonu alarken o aĐrıyı kendi telefonunuzdan cevaplamak isterseniz nce 82 sonrasında aĐrısını yakalayacaĐınız abonenin numarasını tuşlayınız ve arayan kiři ile grüşünüz.



(Telefonu alan abone 2000 ise aĐrısını yakalamak iin 822000 tuşlayınız)

GRUB AĐRI YAKALAMA



Aynı aĐrı yakalama grubundaki aboneler aĐrı geldiĐinde telefon alarken kendi telefonundan 5 tuşlayarak diĐer telefona gelen aĐrıyı cevaplayabilir.



NOT: Bu özelliĐin kullanılabilmesi iin bu abonelerin aynı aĐrı Yakalam Grubu'nda olması gerekir. Ayrıca aĐrıyı yakalayacak abonenin aĐrı Yakalama Yetkisi verilmiř olmalıdır.

SESSİZE ALMA

1. Grüşme sırasında mikrofونun sesini kapatmak iin "  " tuşuna basın.
2. Grüşmenin sesini açmak iin tekrar "  " tuşuna basın.




ARAMA LİSTESİ

1. "  " tuşuna veya Menü> Arama Logları> Lokal Arama Loglarına basın.
2. "  " kullanarak listede gezinin.

3. Listedeki bir kaydı aramak için, Ara tuşuna veya  tuşuna veya  tuşuna basın veya ahizeyi açın.

TELEFON DEFTERİ

Telefon Rehberine Erişim

1.  veya Kişi seçenek tuşuna veya Menü> Telefon Rehberi> Lokal Kişiler'e basın.
2. Tüm Kişiler'i veya diğer grubu seçin.
3. Bir girişi aramak için, Ara tuşuna veya  tuşuna veya  tuşuna basın veya ahizeyi açın.

Yeni kişi girişi

1. Kişi tuşuna basın, Tüm Kişiler'e veya başka bir gruba basın ve ardından Ekle'ye basın.
2. İsim ve numarayı girin ve Ok tuşuna basın.


PROGRAMLANABİLİR TUŞLAR

1. Programlanabilir tuşlara kısayollar atayabilirsiniz.
2. Menü> Temel> Klavye'ye basın, konfigüre edilebilir öğeler arasından seçim yapın ve istediğiniz türü ve değeri seçin, OK tuşuna basın.

YENİDEN ARAMA

1. Bir numarayı yeniden aramak için  düğmesine basın.

SESLİ MESAJ

1. Sesli mesajlarınıza erişmek için “” veya Menü Mesajı> Sesli Mesaj'a basın. Sunucunuz veya pbx tarafından sağlanıyorsa mesaj sayısı belirtilecektir.
2. Hattı seçin ve aramak için Oynat'a basın.